vosges srl
Sección acceleradores iónicos
Via Roma 133
36040 - TORRI DI QUARTESOLO - VICENZA - ITALIA

télef. +39-0444-387119 r.a.
mob. +39 327 824 8418
correo-e: estero@vosges-italia.it
http://www.vosges-italia.it

LAVADEROS INDUSTRIALES

NUEVA FUNCIONALIDAD CON LA APLICACIÓN DEL ACELERADOR IÓNICO NEW ARA

Como es conocido:

- los cristales de los carbonatos y de los sales presentes en el agua se transforman en precipitados y los precipitados se transforman en incrustaciones calizas que provocan reducciones todavía más fuertes del paso del agua;
- así, la presión del agua en los tubos aumenta con un riesgo mayor de daño;
- los filtros se atascan;
- es necesario aplicar tratamientos químicos que, aunque restablecen la funcionalidad de las instalaciones y de los tubos, los atacan;
- el uso de jabones y sustancias derivadas provocan un consumo de la ropa lavada además la polución del medioambiente.

Con la instalación de NEW ARA se obtiene:

- ✓ eliminación del uso de la química para el ablandamiento del agua;
- ✓ eliminación de todas las incrustaciones ya existentes en los tubos y en las instalaciones, impidiendo la formación en futuro;
- ✓ duración mayor de los aparatos y de las instalaciones con una reducción evidente del mantenimiento, con consiguientes incalculables economías;
- ✓ eliminación de los agentes químicos desincrustantes y antibacterianos, sino también agresivos y contaminantes;
- ✓ reducción hasta el 50% de los jabones y derivados, contribuyendo a la protección del medioambiente.

Instalación

- El New Ara debe ser instalado después del contador de la linea general del agua, anteponiendo al mismo un filtro mecánico entre 60 y 50 micrones y antes de una válvula de retención.

- La reducción de los jabones tendrá que ser inmediata después de la instalación de New Ara, para evitar el exceso de los mismos en los lavados, y podrá aplicar el siguiente procedimiento:

  a. menos 50% del empleo de jabones y derivados;
  b. control de la ropa después del lavado;
  c. a resultado parecido a la producción precedente, quedar con esta carga jabones, si no modificar la reducción al 45% o 40%;
  d. controlar el efecto lavado con el planchando rápido de la ropa “mojada”.

- Después de la primera serie de lavados, para 10 días mínimo, las lavadoras y los túneles de lavado tienen que ser controlados para remover los eventuales residuos de jabones y caliza ya existentes, que la acción magnética del New Ara habrá separado.